



SAC-307
denver.eu



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit te installeren. Vraag uw installateur om advies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om risico's te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst of vergelijkbare professionals uit de sector.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Alleen de juiste connector mag worden gebruikt.
- Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen of geleverd voor dit product.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Steek geen voorwerpen in een ventilatie- of uitlaatopening en laat deze ook niet binnendringen, want dit kan het product beschadigen en een elektrische schok of brand veroorzaken.

NED 1

- Gebruik het apparaat niet met een deksel erop, want dit kan leiden tot oververhitting en schade aan de motor.
- Voeg geen chemische of metalen ingrediënten toe aan de watertank. Deze materialen zijn gevaarlijk en kunnen problemen veroorzaken.
- Stel baby's, ouderen of gehandicapten niet voor langere tijd bloot aan de ventilator.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact als je handen nat zijn.

NED 2

HOE TE GEBRUIKEN MONTAGE VAN DE LUCHTKOELER

- Verwijder de verpakking voorzichtig en zorg ervoor dat u de plastic behuizing niet beschadigt met een schaar of mes.
- De wielen monteren: Steek de 4 wielen in de gaten aan de onderkant van de luchtkoeler. Duw de wielen stevig in de behuizing van de luchtkoeler.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, uit de buurt van warmtestralers en open vuur.
- Vul met water: Til het deksel van de bovenkant en voeg water toe. Het waterreservoir kan er niet worden uitgetrokken.

DE LUCHTKOELER BEDIENEN

Steek de stekker in het stopcontact. De stroomindicator geeft een pieptoon en de luchtkoeler schakelt over naar de stand-by stand. De functies van het apparaat kunnen worden bediend met het bedieningspaneel of de afstandsbediening.



AAN/UIT: Druk op de knop "AAN/UIT" op het bedieningspaneel of druk op de knop AAN/UIT van de afstandsbediening om het apparaat AAN te zetten. Het apparaat zal starten op lage snelheid en normale wind. Om terug te schakelen naar de stand-

NED 3

by stand, drukt u gewoon op de toets ON/OFF op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

Snelheid: De windsnelheid kan worden ingesteld op 3 niveaus (laag-medium-hoog) door op de knop "Snelheid" te drukken. Elke keer dat de knop "Speed" wordt ingedrukt, licht een indicator op om het snelheidsniveau aan te geven.

Wind: druk op de knop "Wind" om het windtype te kiezen. Telkens als deze knop wordt ingedrukt, licht een indicator op het scherm op om het windtype aan te geven. Je kunt kiezen uit 3 windtypes: normaal, natuur of slaap.

Timer: druk op de knop "Timer" om de werkingstijd van de ventilator in te stellen tussen 1 en 7 uur, waardoor het apparaat na de vooraf ingestelde tijd op stand-by wordt gezet. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de timer met een uur verlengd en licht de tijdsindicator op het scherm op. Om de timer te annuleren, druk je gewoon op de knop tot de indicator uit is.

Swing: druk op de knop "Swing" en de swingindicator licht op. De luchtrichtelementen worden geactiveerd, waardoor de luchtstroom naar links en rechts wordt verspreid. Druk nogmaals op de knop om de oscillatie te stoppen. De luchtrichtelementen die de luchtstroom omhoog en omlaag sturen, moeten handmatig worden ingesteld.

Cooler: druk op de knop "Cooler" om de luchtkoelerfunctie te activeren. De waterpomp haalt het water uit de tank en giet het op het koelkussen.

NED 4

Het koelkussen absorbeert het water en de verdampde lucht wordt naar buiten geblazen met behulp van de ventilator. De koude bries die door de koeler wordt geblazen, verlaagt de temperatuur en zorgt voor een ontspannend koeleffect.

BELANGRIJK: Er moet altijd water in het waterreservoir zitten als je de koelfunctie gebruikt om schade aan de waterpomp te voorkomen.

Bediening van de watertank

Controleer regelmatig het waterpeil in de tank. Zorg ervoor dat het waterpeil in de tank de "MIN"-markering op de watertank staat. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u water bijvult.

Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, is het aan te raden om het waterreservoir te legen via de afvoer aan de achterkant van het apparaat.

De ijsbox gebruiken

Om het koelingseffect van je ventilator te vergroten, kun je de ijsdozen gebruiken die bij het apparaat worden geleverd. Plaats ze voor gebruik een paar uur in het vriesvak van je koelkast. Plaats ze vervolgens in het grote gedeelte van de tank en voeg water toe tot het niveau "MAX". Door het gebruik van de ijsdozen daalt de temperatuur van de luchtstroom, waardoor een effectiever koelingseffect ontstaat.

NED 5

Afstandsbediening: Werk op een CR2025 knoopcelbatterij. Verwijder voor gebruik de kaart die aan de onderkant van de afstandsbediening zit.


HET APPARAAT VERBINDEN MET WIFI

Methode A: Internet APP downloads

- Open de "APP Store" op je mobiele telefoon
- Voer "TUYA smart" in en klik op Zoeken;
- Klik om te downloaden en te installeren;

Methode B: Scan de QR-code

- Open de telefoon en scan de QR-code hieronder



- Klik op openen in de browser;
- Klik om te downloaden en te installeren;

Houd de aan/uit-knop op het apparaat 3 seconden ingedrukt en het pictogram op het scherm knippert om aan te geven dat WiFi open is. Open de TUYA app, klik op apparaat toevoegen en maak verbinding met de SAC-307. Na een succesvolle verbinding stopt het pictogram met knipperen.

ONDERHOUD & REINIGING

Na lang gebruik kan het stof dat zich ophoopt in het stoffilter of koelkussen de luchtstroom beïnvloeden. Daarom is het aanbevolen om uw ventilator

NED 6

regelmatig schoon te maken. Volg de onderstaande stappen om het apparaat schoon te maken.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoud pleegt.

STOF FILTER

Om het stoffilter te verwijderen, verwijdert u eerst de schroef, drukt u vervolgens met beide handen op de vergrendelingen en trekt u het filter eruit. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en een borstel om het stof en vuil van het filter te verwijderen. Om het schone filter terug te plaatsen, plaats je eerst het onderste deel van het filter op zijn plaats en duw je vervolgens het bovenste deel op zijn plaats tot het vastklikt.

KOELPAD

Nadat je het stoffilter hebt verwijderd, zie je het koelkussen. Druk op de vergrendeling in het midden en trek het koelkussen er voorzichtig uit. Gebruik een schone of zachte borstel om stof en vuil van het kompres te verwijderen. Spoel indien nodig met water en laat in de open lucht drogen. Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen die het kompres kunnen beschadigen.

EXTERNE REINIGING

Reinig de buitenkant van de ventilator met een zachte vochtige doek, met uitzondering van het bedieningspaneel. Gebruik nooit harde schoonmaakmiddelen die de behuizing kunnen

NED 7

beschadigen. Zorg ervoor dat het toestel droog is voor gebruik.

Let op: Laat nooit water in contact komen met het bedieningspaneel. Maak het altijd schoon met een zachte, droge doek.





Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor

NED 8

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. AUTEURSRECHT DENVER A/S





Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor

NED 9

aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclageinstellingen of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SAC-307 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram of de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SAC-307. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2.4G ISM Band

Maximaal uitgangsvermogen: 80W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

NED 10

Contact

<p>Nordics</p> <p>Headoffice: Denver A/S Omega 5A, Soefthen DK-8382 Hinnerup Denmark</p> <p>Phone: +45 86 22 42 00 E-Mail: info@denver.eu</p> <p>E-Mail: service@denver.eu E-Mail: support@denver.eu</p> <p>For all other questions please write to: technical@denver.eu</p> <p>Benelux</p> <p>DENVER BENELUX B.V. Postbusnummer: 191-D 3445 LE Weesp The Netherlands</p> <p>Phone: 0900-347023 E-Mail: support@denver.eu</p> <p>Spain/Portugal</p> <p>DENVER SPAIN S.A. C/Alameda de Colon Lopera, nº 23, planta 1B 46100 BURJASSOT Valencia (Spain)</p> <p>Phone: +34 963683883 E-Mail: support@denver.eu</p> <p>Portugal</p> <p>Phone: 081 265 246 294 E-Mail: denver.servico@outlook.com</p>	<p>Germany</p> <p>Denver Germany GmbH Service Max-Planck-Str. 1 Hofheim</p> <p>Phone: +49 89 379 399 40 E-Mail: support@denver.eu</p> <p>Russia/China</p> <p>Repair and service: Suzhou (China) 0512 3108213 0800-000-0000</p> <p>For EU & Russia/China/USA/Canada/UK/Spain/Portugal & Taiwan</p> <p>Hot line: 0086 879 869 869 E-Mail: denver@denver.com</p> <p>Australia</p> <p>Lux-Phonemax Service Center David McKeown 1 1300 100 100</p> <p>Phone: +61 1800 3986 E-Mail: denver@denver.com.au</p> <p><small>Further country is not listed below, please contact email: support@denver.eu</small></p>
---	--



Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/denver.eu



NED 11