SAC-307

denver.eu

03/2024

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini da 0 a 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
2. Per una maggiore protezione, è consigliabile installare nel circuito elettrico un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedete consiglio al vostro installatore.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi, deve essere sostituito dal produttore, dal reparto manutenzione o da altri professionisti del settore.
4. Questo apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
5. È necessario utilizzare solo il connettore appropriato.
6. Non utilizzare accessori non raccomandati o forniti per questo prodotto.
7. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
8. Non inserire o lasciar entrare oggetti in nessuna apertura di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto e causare scosse elettriche o incendi.

9. Non mettere in funzione l'unità con un coperchio per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento del motore.
10. Non aggiungere ingredienti chimici o metallici nel serbatoio dell'acqua. Questi materiali sono pericolosi e possono causare problemi.
11. Non esporre bambini, anziani o disabili al ventilatore per lunghi periodi di tempo.
12. Non scollegare l'apparecchio quando le mani sono bagnate.

COME SI USA

MONTAGGIO DEL RAFFREDDATORE AD ARIA

1. Rimuovere con cautela l'imballaggio, facendo attenzione a non danneggiare il corpo in plastica con forbici o coltello.
2. Montaggio delle ruote: Inserire le 4 ruote nei fori sul fondo del raffreddatore d'aria. Spingere saldamente le ruote nel corpo del raffreddatore d'aria.
3. Collocare l'unità su una superficie stabile e piana, lontano da fonti di calore radianti e da fiamme libere.
4. Riempire d'acqua: Sollevare il coperchio dalla parte superiore e aggiungere acqua. Il serbatoio dell'acqua non può essere estratto.

FUNZIONAMENTO DEL RAFFREDDATORE AD ARIA

Inserire la spina nella presa elettrica. L'indicatore di accensione emette un segnale acustico e il condizionatore d'aria passa alla posizione di standby. Le funzioni dell'apparecchio possono essere controllate tramite il pannello di controllo o il telecomando.

ON/OFF: Premere il pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo o premere il pulsante ON/OFF del telecomando per accendere l'unità. L'unità si avvierà a bassa velocità e vento normale. Per tornare alla

posizione di standby, è sufficiente premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo o sul telecomando.

Velocità: La velocità del vento può essere regolata su 3 livelli (basso-medio-alto) premendo il pulsante "Velocità". Ogni volta che si preme il pulsante "Velocità", un indicatore si accende per indicare il livello di velocità.

Vento: premere il pulsante "Vento" per scegliere il tipo di vento. Ogni volta che si preme questo pulsante, sullo schermo si accende un indicatore che indica il tipo di vento. È possibile scegliere tra 3 tipi di vento: normale, natura o sonno.

Timer: premere il pulsante "Timer" per impostare il tempo di funzionamento della ventola tra 1 e 7 ore; dopo il tempo preimpostato, l'unità passa in standby. Ogni volta che si preme il pulsante, il timer aumenta di un'ora e l'indicatore del tempo si accende sullo schermo. Per annullare il timer, è sufficiente premere il pulsante finché l'indicatore non si spegne.

Swing: premere il pulsante "Swing" e l'indicatore di swing si accende. Le lame di controllo dell'aria si attivano, disperdendo il flusso d'aria a sinistra e a destra. Premere nuovamente il pulsante per interrompere l'oscillazione. Le lame di controllo che dirigono il flusso d'aria verso l'alto e verso il basso devono essere impostate manualmente.

Raffreddatore: per attivare la funzione di raffreddamento dell'aria, premere il pulsante "Raffreddatore". La pompa dell'acqua preleva l'acqua

dal serbatoio e la versa sul cuscinetto di raffreddamento. Il cuscinetto di raffreddamento assorbe l'acqua e l'aria evaporata viene soffiata fuori con l'aiuto della ventola. La brezza fresca soffiata dal refrigeratore abbassa la temperatura e crea un effetto rinfrescante e rilassante.

IMPORTANTE: quando si utilizza la funzione di raffreddamento, nel serbatoio dell'acqua deve essere sempre presente dell'acqua per evitare di danneggiare la pompa dell'acqua.

Funzionamento del serbatoio dell'acqua

Controllare spesso il livello dell'acqua nel serbatoio. Assicurarsi che il livello dell'acqua non sia inferiore al segno "MIN" posto sul serbatoio. Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione prima di rabboccare l'acqua.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di svuotare il serbatoio dell'acqua utilizzando lo scarico sul retro dell'apparecchio.

Utilizzo della ghiacciaia

Per aumentare l'effetto refrigerante del ventilatore, è possibile utilizzare i contenitori di ghiaccio forniti in dotazione. Prima di utilizzarli, inserirli nello scomparto di congelamento del frigorifero per alcune ore. Quindi posizionarli nella sezione grande del serbatoio e aggiungere acqua fino al livello "MAX". L'uso dei contenitori di ghiaccio abbasserà la temperatura del flusso d'aria, creando un effetto di raffreddamento più efficace.

Telecomando: Utilizza una batteria a bottone CR2025. Prima dell'uso, rimuovere la scheda inserita nella parte inferiore del telecomando.

COLLEGARE L'APPARECCHIO AL WIFI

Metodo A: Download di APP da Internet

1. Aprite l'"APP Store" sul vostro telefono cellulare.
2. Immettere "TUYA smart" e fare clic su Cerca;
3. Fare clic per ottenere e avviare il download e l'installazione;

Metodo B: scansione del codice QR

1. Aprite il telefono e scansionate il codice QR qui sotto
2. Fare clic su Apri dal browser;
3. Fare clic per scaricare e installare;

Tenere premuto il pulsante **di accensione/spegnimento** dell'unità per 3 secondi; l'icona ⏻ sul display lampeggerà, indicando che il WiFi è aperto. Aprire l'applicazione TUYA, fare clic su Aggiungi dispositivo e connettersi al SAC-307. Dopo l'avvenuta connessione, l'icona smetterà di lampeggiare.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Dopo un lungo periodo di utilizzo, la polvere accumulata nel filtro antipolvere o nel cuscinetto di raffreddamento può compromettere il flusso d'aria. Pertanto, si raccomanda di pulire regolarmente il ventilatore. Per la pulizia dell'unità, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.

FILTRO POLVERE

Per rimuovere il filtro antipolvere, rimuovere prima la vite, quindi premere i fermi con entrambe le mani ed estrarre. Per pulire il filtro dalla polvere e dallo sporco, utilizzare un detergente neutro e un pennello. Per sostituire il filtro pulito, posizionare prima la parte inferiore del filtro e poi spingere la parte superiore fino a farla scattare in posizione.

PAD DI RAFFREDDAMENTO

Dopo aver rimosso il filtro antipolvere, si vedrà il cuscinetto di raffreddamento. Premere il fermo al centro ed estrarre delicatamente il cuscinetto. Utilizzare una spazzola pulita o morbida per rimuovere la polvere e lo sporco dal cuscinetto. Se necessario, sciacquare con acqua e lasciare asciugare all'aria aperta. Non utilizzare mai soluzioni di pulizia chimiche che potrebbero danneggiare il cuscinetto.

PULIZIA ESTERNA

Pulire l'esterno del ventilatore con un panno morbido e umido, escluso il pannello di controllo. Non utilizzare mai detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il mobile. Assicurarsi che l'unità sia asciutta prima dell'uso.

Attenzione: Non lasciare mai che l'acqua entri in contatto con il pannello di controllo. Pulirlo sempre con un panno morbido e asciutto.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SAC-307 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SAC-307. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2.4G ISM Band

Potenza massima in uscita: 80W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Bakwaydsaanlei 112-D
3448 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max Emanuel Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 89
E-Mail: denver@fairfax.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP