


TWE-48
denver.eu

20/10/2023



Trådløse øreplugger TWE-48 TWS



denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Bruksanvisning

NO

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet, for å unngå brannskader eller utslett.
8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
10. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
11. Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.



Innhold


1. To øreplugger (V/H)
2. USB-ladekabel
3. Dokkingstasjon
4. Bruksanvisning

2

NO

Brukerveiledning

1. Paring av ørepluggene med mobiltelefonen din



Trinn 1. Ørepluggene slås på når de tas ut av laderen, eller når du trykker lenge på berøringspanelene på begge ørepluggene, eller hvis du sier "POWER ON".

Trinn 2. RØD og BLÅ LED begynner å blinke på begge ørepluggene. Begge ørepluggene pares automatisk med hverandre innen 5 sekunder.

Etter at de er parett med hverandre, vil en øreplugg vise en RØD og en BLÅ LED som blinker etter hverandre, noe som betyr at de er klare for paring med smarttelefonen din.

Trinn 3. Aktiver Bluetooth på telefonen din for å søke etter tilgjengelige enheter, og par med navnet 'Denver TWE-48'. Du vil høre en stemme som sier "CONNECTED" når paringen er ferdig. Tast inn "0000" hvis du får spørsmål om passord.

Ørepluggene vil automatisk pares igjen med telefonen neste gang.

Merknader:

Du kan bruke enten den V eller den H ørepluggen alene sammen med din mobiltelefon, men da får du kun monolyd.

3

NO

2. Under musikkavspillingen

- 2.1 Trykk på V eller H panel EN GANG for å Spille / Pause sporet
- 2.2 Trykk på V eller H panel TO GANGER for å hoppe over til Neste spor
- 2.3 Trykk på V eller H panel TRE GANGER for å hoppe tilbake til Forrige spor
- 2.4 Trykk på V eller H panel i 3 sekunder for å starte Siri eller Google assistenten.

3. Under telefonsamtaler

- 3.1 Trykk på V eller H panel EN GANG for å ta imot / avslutte anropet.
- 3.2 Trykk på V eller H panel i 2 sekunder for å avvise et innkommende anrop.

4. Lade ørepluggene & dokkingstasjonen

- 4.1 Slå av ørepluggene og sett dem i dokkingstasjonen. Ladingen vil starte automatisk. Mens ørepluggene lades, vil LED-lampene på ørepluggene lyse RØDT. Så snart de er fulladet, vil de slutte å lyse RØDT.
- 4.2 Mens dokkingstasjonen lades, vil LED-indikatoren blinke, og LED-indikatoren vil lyse kontinuerlig så snart dokkingstasjonen er ladet helt opp.

5. Produktparametre

Modellnavn: TWE-48
Bluetooth-versjon: 5.3
Bluetooth navn: Denver TWE-48 (V / H / Begge øreplugger)
Standby-tid: Ca. 20 timer
Musikk avspillingstid: opptil 6 timer
Ørepluggenes batterikapasitet: 3,7V 30 mAh x V / H
Batterikapasitet på dokkstation: 3,7V 200 mAh

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

4

NO

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen DENVER TWE-48 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: TWE-48. Deretter går du til produktsiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads. Operativt frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. Utlangseffekt: 4 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeftan
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Litiumbatteri inne

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil
Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.

5

NO

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeftan
DK-8382 Hinnerup
Danmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustas y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattfil.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deuschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeftan
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1