



**FAS-1860L**

**Denver.eu**

**Facebook.com/Denver.eu**

**01/2024**



FR

Cet appareil, ses  
cordon, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

A DÉPOSER  
EN MAGASIN



A DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Bezpečnostní informace

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

1. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nabíjecí lithium-iontovou baterii.
2. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k jeho rozkousání a spolknutí.
3. Provozní a skladovací teplota výrobku je od 0 °C do 40 °C. Při vyšší nebo nižší teplotě může být ovlivněna funkčnost.
4. Nikdy výrobek neotvírejte. Nedotýkejte se elektroniky uvnitř, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy nebo údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
5. Nevystavujte výrobek teplu, vodě, vlhku ani přímému slunečnímu svitu!
6. Zařízení není vodotěsné. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, přestaňte jej okamžitě používat.
7. Nabíjejte zařízení pouze pomocí dodaného adaptéru. Jako odpojovací zařízení se používá adaptér s přímým zapojením a musí proto zůstat vždy přístupný. Zkontrolujte, zda je kolem elektrické zásuvky k dispozici dostatečný prostor pro snadný přístup.
8. Nepoužívejte spolu s výrobkem neoriginální příslušenství, protože to může způsobit abnormální funkčnost výrobku.

### **Společnost Denver A/S si vyhrazuje právo na opravu jakýchkoli tiskových chyb.**

Společnost Denver A/S nemůže nést zodpovědnost za žádné technické ani typografické chyby a vyhrazuje si provádět změny výrobků a návodů bez předchozího upozornění. Všimnete-li si nějakých nepřesností nebo opomenutí, napište nám na adresu uvedenou na zadní straně


## 1 Přehled



1. Slouží k přechodu k podnabídce 1. Slouží k výběru možnosti, která se zobrazuje v pravé spodní části obrazovky, a k potvrzení výběru.
2. Tlačítko přijetí nebo zahájení hovoru. V pohotovostním režimu: Slouží k otevření možnosti Historie volání.
3. Dlouhým stisknutím zavoláte do hlasové schránky.
4. Tlačítko s hvězdičkou. Slouží k uzamknutí nebo odemknutí klávesnice.
5. Tlačítko navigace nebo Enter.
6. Slouží k přechodu do podnabídky 2. Slouží k výběru možnosti, která se zobrazuje v pravé spodní části obrazovky.
7. Stisknutí a podržení slouží k zapnutí nebo vypnutí. Stisknutím se ukončuje hovor a v nabídce se opouští nabídka.
8. Tlačítka čísel a písmen.
9. Tlačítko hashtag. Stisknutím přepnete mezi velkými a malými písmeny a číslicemi. Dlouhé stisknutí: Změníte zvukový profil.
10. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete svítilnu.


## 2. Nastavení telefonu

Sejměte zadní kryt telefonu. Otvor k otevření se nachází v dolním levém rohu. Ke zvednutí krytu použijte nehet.




Do držáku vložte kartu/karty SIM, viz níže uvedený obrázek, s čipy směrem dolů. Karty SIM nejsou součástí balení. Karty SIM a kontaktní spoje se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím. Dbejte opatrnosti.

SIM : Nano SIM




Tento krok je volitelný a je nutný pouze k ukládání snímků, videí nebo jiných multimediálních souborů. Do slotu pro kartu vložte kartu microSD (max. 32 GB), viz obrázek níže, se zlatými kontakty směrem dolů. Karta microSD není součástí balení.

Do prostoru pro baterii vložte baterii.



Znovu nasadte zadní kryt. Při správném nasazení uslyšíte zaklapnutí.

Než začnete telefon používat, nabijte baterii pomocí dodaného napájecího adaptéru po dobu nejméně 4 hodin.



### **3. Celkové resetování**

Všechna nastavení telefonu lze resetovat na výchozí tovární hodnoty (přednastavený tovární kód telefonu: 1234)

**Adaptér AC:**

Označení modelu: DCS37-0500550

Vstupní napětí: 100–240 V AC

Vstupní frekvence stř. proudu: 50Hz

Výstupní napětí: 5 V DC

Výstupní proud: 0,55 A

Výstupní výkon: 2,75 W

Průměrná aktivní účinnost: 70,35 %

Spotřeba energie bez zatížení: 0,075 W

Název výrobce: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD

Ochranná známka, obchodní registrační číslo: 91440300770306495Y

Adresa: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First  
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

**Varování!**

- Obsahuje lithiovou baterii.!
- Nezkoušejte výrobek otevřít!
- Nevystavujte výrobek teplu, vodě, vlhku ani přímému slunečnímu svitu!
- Výrobek nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky dodané s tímto výrobkem!

**Provozní kmitočtový rozsah:**

Funkce Bluetooth: 2 402–2 480 MHz

Pásmo FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

WCDMA Band 1:1920-1980MHz

WCDMA Band 8:880-915MHz

LTE Band 1:1920-1980MHz

LTE Band 3:1710-1785MHz

LTE Band 7:2500-2570MHz

LTE Band8:880-915MHz

LTE Band 20:832-862MHz

Maximální výstupní výkon: 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dánsko

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Upozornění: Všechny výrobky podléhají změnám bez upozornění.  
Vyhrazujeme si právo na chyby a opomenutí.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT DENVER A/S

 denver

denver.eu



Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou v případě nesprávného nakládání s odpadním materiálem (vyřazené elektrické a elektronické zařízení a baterie) ohrožovat vaše zdraví a životní prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého koše, viz výše. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být likvidovány odděleně.

Je důležité, abyste vy jako koncoví uživatelé předali použité baterie do příslušných sběrných dvorů, které jsou pro tyto účely zřízeny. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města zavedla sběrná místa, na kterých lze elektrická a elektronická zařízení a baterie bezplatně odevzdávat do recyklačních stanic, nebo zajistila sběr přímo z domácností. Další informace vám poskytnou technické služby ve vašem městě.

Tímto společnost Denver A/S prohlašuje, že rádiové zařízení typu FAS-1860L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující webové adrese: [denver.eu](http://denver.eu) a potom klepněte na IKONU vyhledávání v horním řádku webu. Uveďte číslo modelu FAS-1860L. Nyní přejděte na stránku výrobku. Směrnicí RED naleznete mezi soubory ke stažení / dalšími soubory ke stažení.

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

**E-Mail**  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

**Phone: +34 960 046 883**  
**Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

**Phone: +35 1255 240 294**  
**E-Mail: [denver.servic e@satfiel.com](mailto:denver.servic e@satfiel.com)**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 904 3085**  
**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)