



DTB-148

denver.eu

March/2024



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze zrozumieniem z instrukcją obsługi. Zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: produkt zawiera baterie AAA. W pilocie zdalnego sterowania używać tylko baterii AAA.
3. Przechowywać produkt i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć pogryzienia i połknięcia.
4. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch.
5. Temperatura pracy i przechowywania tego urządzenia wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatry niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
6. Używać tylko oryginalnego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
7. Nigdy nie otwierać produktu: w urządzeniu mogą być części pod śmiertelnym napięciem.
8. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
9. Należy pamiętać, że tylko przycisk trybu czuwania na pilocie zdalnego sterowania może przełączyć urządzenie w tryb czuwania.
10. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Należy zapewnić łatwy dostęp do gniazda zasilania i wtyczki.
11. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
12. Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny ma za zadanie zwrócić uwagę użytkownika na obecność nieosłoniętego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, którego natężenie jest wystarczające, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy lub osłony tylnej, ponieważ we wnętrzu urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.

1. Elementy sterowania


Panel przedni



USB

Port USB

Panel tylny



WEJŚCIE ANTENY

WYJŚCIE HD

SCART

DC - 12 V do zasilacza

ETHERNET

2. Pilot



3. Podstawowe funkcje

3.1 Pierwsza instalacja

Pierwsza instalacja powinna ustawić niektóre ważne funkcje. Zawiera kilka opcji wyświetlonych na poniższych ilustracjach:



W tym menu użytkownik może wybrać Region, Język, Tryb wyświetlania, Tryb współczynnika.


Po zakończeniu naciśnij „OK”, by przeszukać kanały, jak pokazano na poniższej ilustracji:



3.2 Wyświetlanie informacji o programie

Naciśnij przycisk „INFO”, by wyświetlić informacje bieżącego programu podczas normalnego odtwarzania.






4. Montaż

Dostępne są dwa rodzaje trybu instalacji, jak następuje:

1. Przeszukiwanie kanałów DVBT
2. Automatyczne przeszukiwanie DVBT



Naciśnij przycisk „W prawo”, by wejść do tego menu, a następnie naciśnij „góra/dół/prawo/lewo”, by wybrać i zmienić poniższe funkcje:

Przeszukiwanie kanałów DVBT


Automatyczne przeszukiwanie DVBT

LCN - można włączyć lub wyłączyć

5. Narzędzia


Blokada rodzicielska

1. Domyślnym hasłem do wprowadzenia jest „0000”. Hasło główne „3327”
2. Jeśli „blokada menu” jest włączona, można zablokować menu edycji kanałów i wyszukiwania.
3. Jeśli wybrane zostanie ustawienie „18 lat”, to można zablokować kanały dla dorosłych.



6. Ustawienia systemu

Menu ustawiania systemu oferuje wygodny sposób konfiguracji systemu, jak pokazano poniżej:



Naciśnij przycisk „W prawo”, by wejść do tego menu, po czym naciśnij góra/dół, by wybrać i zgodnie z życzeniem edytować.

Język

System telewizyjny

Ustawienia wyświetlacza

Ustawienia czasu lokalnego


Ustawienia minutnika

Blokada rodzicielska

Ustawienia OSD

7. Aktualizacja oprogramowania


Aktualizacja przez USB



Należy upewnić się, że podczas procesu aktualizacji zasilanie nie zostanie wyłączone. Gdy aktualizacja zostanie zakończona, system automatycznie ponownie uruchomi się z nowym oprogramowaniem sprzętowym.

8. Sieć

Po przejściu do menu „Sieć” wyświetlany jest poniższy ekran:



1. Ustawienia sieciowe służą do wyboru rodzaju sieci i podstawowych ustawień.
2. Aplikacje sieciowe umożliwiają korzystanie z narzędzi wymagających połączenia się z siecią, takich jak pogoda.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER A/S

 **denver**
denver.eu



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DTB-148 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver.eu, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: DTB-148

Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy: 177.5~858 MHz

Maks. moc wyjściowa: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

AC/DC ADAPTER

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address: 3 Floor, Unit B, Plant 6, Xifa C Area, Silver Tin Industrial Zone, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, China
Identyfikator modelu	MR-1201000EU
Napięcie wejściowe	100-240 Vac
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12.0 Vdc
Prąd wyjściowy	1.0 A
Moc wyjściowa	12.0W
Średnia wydajność podczas pracy	85.71%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	77.78%
Pobór mocy bez obciążenia	0.041

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1

