

MDA-525

denver.eu



FR
Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

à déposer
EN MAGASIN
EN DÉCHÈTRE



ou

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Italian

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
8. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
9. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o

di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.


10. Se il cavo ad innesto diretto viene usato come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente azionabile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.

Tenere presente che il segnale DAB può essere più debole a seconda del tipo di edificio in cui si vive (ad es. può risultare difficile ottenere un segnale ottimale in un edificio di cemento).

Il segnale può anche essere differente nelle varie aree di un paese.


Controllare il trasmettitore locale per ottenere il miglior segnale nella zona in cui ci si trova.

POSIZIONE DEI COMANDI



1. Manopola volume/cartella
2. Sintonizzazione+/-, Selezione, Snooze
3. Standby
4. Modalità
5. Info/Menu
6. Sospensione
7. Sveglia
8. EQUALIZZATORE (EQ)
9. Modalità MEM/P(Memoria-Memorizzazione preset/Richiamo riproduzione)/Abbinamento (per BT)
10. Scansione, Riproduzione/pausa, abbinamento
11. Interruzione CD
12. Espulsione CD
13. Display
14. Altoparlanti
15. Sportello CD
16. Antenna telescopica
17. INGRESSO CC
18. Presa per cuffie
19. Jack ingresso ausiliario
20. Presa USB

Telecomando



| | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|
| | Accensione/Spegnimento | | Silenzioso |
| | Indietro/Precedente | | Riproduzione/Pausa |
| | Avanti/Successivo | | Arresto |
| | Sveglia 1 | | Sveglia 2 |
| | Sospensione | | Ripetizione |
| | INFO | | INTRO |
| | SCAN | | EQ |
| | MODE | | Ripeti 1/tutto |
| | MENU | | Casuale |
| | aumento/diminuzione del volume | | PRESET |
| | 10+ brani avanti | | Su/giù |

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

Inserire un'estremità del cavo di alimentazione in dotazione nell'ingresso DC 5V che si trova sul retro dell'unità e l'altra estremità nella presa a muro. Premere il pulsante STANDBY per accendere l'unità.

MODALITÀ DAB

Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità radio DAB e premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per confermare la selezione.

Selezione automatica: Premere il pulsante SCAN: il display visualizzerà "Scansione... Stazioni:", il numero della stazione DAB apparirà sullo schermo e la prima stazione verrà riprodotta automaticamente. Ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione, quindi premerla per selezionare la stazione.

MODALITÀ FM

Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità radio FM e premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per confermare la selezione. Premere il pulsante SCAN; quando viene trovata una stazione radio, la frequenza sul display smetterà di modificarsi e la riproduzione inizierà automaticamente. Premere nuovamente il pulsante SCAN per trovare la stazione successiva. Se la ricezione non è adeguata, premere il tasto Sintonizzazione/Selezione per la sintonia fine.

Preimpostazione delle stazioni radio DAB/FM:

Premere e tenere premuto il pulsante della modalità MEM/P: sullo schermo verrà visualizzato "preimpostazione memorizzata". Ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione per selezionare il numero del programma (1-30) che si desidera memorizzare. Quindi, premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per memorizzarlo.

Ripetere la stessa procedura finché tutte le stazioni radio desiderate non saranno memorizzate nell'elenco dei programmi. Per richiamare la memoria, premere il pulsante della modalità MEM/P, quindi ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione per selezionare la stazione preimpostata desiderata. Premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per confermare.

IMPOSTAZIONI ALLARMI

Con l'unità accesa o in modalità Standby, premere il pulsante Sveglia finché non vengono visualizzati i menu Sveglia 1 e Sveglia 2.

Ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione per selezionare la sveglia che si desidera impostare. Premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per confermare. Premere e ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione per impostare la sveglia.

- Modalità Sveglia: Sveglia ON/OFF
- Ora Sveglia
- Sorgente sveglia: Buzzer, DAB, FM, CD, USB
- Ripetizione sveglia: Una volta, ogni giorno, nei fine settimana (sabato e domenica), nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
- Volume sveglia

Dopo aver impostato la sveglia, premere nuovamente il pulsante Sveglia per confermare tutte le impostazioni.

Posticipazione sveglia

Quando la sveglia è attivata, premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per posticipare la sveglia. La sveglia si attiverà nuovamente 5 minuti dopo. **SPEGNIMENTO SVEGLIA**

Per annullare la sveglia una volta attivata, premere il pulsante Sveglia o il pulsante STANDBY; ciò interrompe il suono della sveglia. La sveglia suonerà

nuovamente il giorno programmato successivo.

SPEGNIMENTO COMPLETO DELLA SVEGLIA

Premere il pulsante Sveglia e, mentre le impostazioni della sveglia sono ancora sullo schermo, ruotare la manopola Sintonizzazione/Selezione per selezionare la modalità di sveglia desiderata. Quindi, premere la manopola Sintonizzazione/Selezione per disattivarla.

MODALITÀ AUX

Collegare il cavo AUX al jack del proprio lettore personale, ad esempio un lettore MP3 portatile, e al jack di ingresso AUX.

Premere il pulsante MODE selezionare la modalità AUX. Accendere il lettore personale per iniziare la riproduzione e regolare il volume al livello di ascolto desiderato.

MODALITÀ BLUETOOTH

1. Premere il pulsante MODE selezionare la modalità Bluetooth.
2. Abbinare la radio al proprio dispositivo attivando la funzione Bluetooth sul dispositivo stesso.
3. Porre il dispositivo entro 20 cm (8 pollici) dalla radio.
4. Scegliere "MDA-525" sul proprio dispositivo per collegare la radio. A collegamento avvenuto, il dispositivo visualizzerà "Connesso".

MODALITÀ USB

1. Inserire un'unità USB nella porta USB sul retro dell'unità.
2. Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità USB. I brani verranno riprodotti automaticamente.
3. Premere il pulsante di riproduzione per riprodurre o mettere in pausa il brano nell'unità USB.

4. Ruotare la manopola di sintonia verso "<<" o ">>" per passare al brano precedente o successivo nell'unità USB.





Funzionamento CD

1. Inserire il CD nell'apposito slot e premere Play. I brani verranno riprodotti automaticamente.
2. Se si preme il pulsante Arresta durante la riproduzione o la pausa, il sistema entrerà in modalità arresto.
3. Ruotare la manopola di sintonia verso "<<" o ">>" per passare al brano precedente o successivo.

Modalità di riproduzione casuale/ripetizione CD

Premere il pulsante P-mode durante la riproduzione per selezionare le funzioni di ripetizione o riproduzione casuale. Le opzioni disponibili sono indicate nella tabella seguente.

Per CD e MP3

| Modalità riproduzione | Indicatore display LCD |
|--|---|
| Ripeti traccia |  |
| Ripeti tutte |  |
| Casuale |  |
| Ripetizione singola cartella (solo per supporti MP3) |  |
| Disattivo | - |

Programmazione CD

Questa funzione consente di ascoltare il brano, la cartella (solo MP3) o l'intero disco.

1. Accedere alla modalità CD e interrompere la riproduzione.
2. Premere il pulsante Mem/P-mode e sullo schermo apparirà "P01 TXX".
3. Selezionare la traccia desiderata ruotando la manopola di sintonia << oppure >>.
4. Premere e tenere premuto il tasto della modalità MEM/P per memorizzare la traccia nella memoria.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per aggiungere altre tracce alla memoria se necessario.
6. Dopo aver programmato tutte le tracce desiderate, premere il pulsante Riproduzione/Pausa per riprodurre il disco secondo l'ordine assegnato. (★ verrà visualizzato sullo schermo quando il lettore CD sta riproducendo le tracce nell'ordine desiderato.
7. Premere il pulsante Arresta per interrompere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante Arrestap per cancellare tutta la sequenza memorizzata. (★ scomparirà se la memoria viene cancellata).

La modalità programmazione si interromperà automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante della modalità Mem/P. **Selezione cartella CD MP3**

Nella modalità CD, premere la manopola VOLUME: il numero della cartella, ad es. "F01", lampeggerà sullo schermo. Ruotare la manopola TUNE per selezionare la cartella desiderata del CD MP3.

Nota: A condizione che il proprio CD MP3 contenga cartelle al suo interno.


| IT | |
|---|---|
| Nome o marchio del produttore, numero di reg Blue Iron Holdings Limited | Shenzhen Guijin Technology Co., Ltd. |
| Indirizzo commerciale e indirizzo | 301, No. 72, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, 518105, P.R.China 91440300MA5FFNCK4E |
| Identificatore del modello | AK12WG-0500200VW |
| Tensione di ingresso | 100-240VAC |
| Ingresso frequenza CA | 50/60Hz |
| Tensione di uscita | 5.0VDC |
| Corrente di uscita | 2.0A |
| Potenza di uscita | 10.0W |
| Efficienza attiva media | 80.19% |
| Efficienza a basso carico (10%) | 79.07% |
| Consumo energetico a vuoto | 0.071W |

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature

elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MDA-525 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MDA-525. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

1. Intervallo di frequenze operative: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Potenza massima in uscita: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1